Guardian® by PetSafe®

ULTRASONIC BARK CONTROL COLLAR

operating guide
manuel d'utilisation
manual de funcionamiento



Model Number
Numéro de modèle
Número de modelo
GDT11-13926

Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer.
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar.

Important Safety Information

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠WARNING WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your pet.

⚠WARNING **Risk of explosion.** Do not short circuit, mix old and new batteries, dispose of in fire, or expose to water. When batteries are stored or disposed, they must be protected from shorting. Dispose of used batteries properly.

⚠WARNING **Not for use with aggressive dogs.** Do not use this Product if your dog is aggressive, or if your dog is prone to aggressive behavior. Aggressive dogs can cause severe injury and even death to their owner and others. If you are unsure whether this product is appropriate for your dog, please consult your veterinarian or certified trainer.

⚠CAUTION **This device is intended for use only with dogs**. Never attempt to use it for any purpose not described in this manual.

- All pets within hearing range will be affected by the ultrasonic tone.
- Most humans cannot hear the ultrasonic tone, however, precautions should be taken when preparing the Guardian® Ultrasonic Bark Control Collar for use.

CAUTION **Risk of skin damage.** Please read and follow the instructions in this manual. Proper fit of the collar is important. A collar worn for too long or made too tight on the pet's neck may cause skin damage. Ranging from redness to pressure ulcers; this condition is commonly known as bed sores.

- Avoid leaving the collar on the dog for more than 12 hours per day.
- When possible reposition the collar on the pet's neck every 1 to 2 hours.
- Check the fit to prevent excessive pressure; follow the instructions in this manual.
- Never connect a lead to the electronic collar.
- When using a separate collar for a lead, don't put pressure on the electronic collar.
- Wash the dog's neck area weekly with a damp cloth.
- Examine the contact area daily for signs of a rash or a sore.
- If a rash or sore is found, discontinue use of the collar until the skin has healed.
- If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian.
- For additional information on bed sores and pressure necrosis, please visit our website.

These steps will help keep your pet comfortable and safe. You may find after some time that your pet is very tolerant of the collar. If so, you may relax some of these precautions. It is important to continue daily checks of the neck area. If redness or sores are found, discontinue use until the skin has fully healed.

The Guardian® Ultrasonic Bark Control Collar must be used only on healthy dogs. We recommend that you take your dog to a veterinarian before use if he is not in good health.

The Bark Control Collar is not a toy. Keep it away from the reach of children. Use it only for its bark stopping purpose.

Thank you for choosing Guardian® by PetSafe® brand. You and your pet deserve a companionship that includes memorable moments and a shared understanding together. Our products and training tools promote a lifestyle of protection, teaching, and love — essentials that influence memories for a lifetime. If you have any questions about our products or training your pet, please visit our website at www.guardianpet.net or contact our Customer Care Center at 1-800-732-2677.

To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30 days at www.guardianpet.net. By registering and keeping your receipt, you will enjoy the product's full warranty and should you ever need to call the Customer Care Center, we will be able to help you faster. Most importantly, Guardian® by PetSafe® will never give or sell your valuable information to anyone. Complete warranty information is available online at www.guardianpet.net.

Table of Contents

Components 6
Features 6
How the Guardian® Ultrasonic Bark Control Works 6
Key Definitions 7
Fit the Bark Control Collar 7
To Insert and Remove the Batteries 10
What to Expect During Use of the Bark Control Collar 12
Tips and Maintenance 13

Frequently Asked Questions 14
Troubleshooting 15
Terms of Use and Limitation of Liability 15
Customer Care International 16
Battery Disposal 17
Perchlorate Battery 17
Compliance 17
Warranty 18
Français 21
Español 39

Components



Guardian®
Ultrasonic Bark
Control Collar



3-volt
Lithium
Batteries
(CR2032)

Operating Guide

Features

- Uses ultrasonic sound to deter nuisance barking
- Low battery indicator
- Light weight and comfortable

How the Guardian® Ultrasonic Bark Control Works

The Guardian® Ultrasonic Bark Control Collar effectively deters barking when it is worn. When the microphone picks up the sound of your dog's bark, the unit emits an ultrasonic tone that can be heard by your dog, but is silent to most humans. Startled by the high-pitched tone, the dog should stop barking, as it will associate its bark with this unpleasant noise.

Key Definitions

Microphone: Detects barking.

Two Color LED: Lights whenever Ultrasonic Bark Control is activated. Also blinks to show low battery status.

Speaker: Produces the ultrasonic tone.

Battery Tray: Used to hold the 3-volt lithium CR2032 batteries.

On/Off Switch: Turns the Ultrasonic Bark Control Collar on (|) and off (O).



Fit the Bark Control Collar

Important: The proper fit and placement of your Bark Control Collar is important for effective operation.

To assure a proper fit, please follow these steps:

1. Make sure that the Bark Control Collar is turned off.
2. Start with your dog standing comfortably (**A**).
3. Place the Bark Control Collar on your dog's neck close to the ears. Center the Ultrasonic Bark Control Collar underneath your dog's neck with the On/Off Switch facing upward (**B**).





4. Check the tightness of the Bark Control Collar by inserting one finger between the collar and the back of the dog's neck (**C**). The fit should be snug but not constricting.
5. Allow your dog to wear the collar for several minutes, then recheck the fit. Check the fit again as your dog becomes more comfortable with the Bark Control Collar.
6. Trim the collar as follows: (**D**)
   a. Mark the desired length of the collar with a pen. Allow for growth if your dog is young or grows a thick winter coat.
   b. Remove the Bark Control Collar from your dog and cut off excess.
   c. Before placing the Bark Control Collar back onto your dog, seal the edge of the cut collar by applying a flame along the frayed edge.





CAUTION The Bark Control Collar should not be worn for more than 12 hours out of every 24-hour period. Leaving the collar on too long could lead to skin irritation. Please refer to page 2 for additional information.

To Re-Thread the Collar



- The slide buckle prevents the collar from becoming loose around your pet's neck.
- The ridges must be facing up; the collar will slip if it is not properly threaded.

To Insert and Remove the Batteries

Note: Do not install the batteries while the Bark Control Collar is on your dog.

1. Loosen or remove the collar from the Ultrasonic Bark unit.
2. Remove the screw from the back of the unit using a small Phillips screwdriver (**A**).
3. Slide the battery tray out (**B**).
4. Install two (2), 3-volt (CR2032) batteries positive (+) side up (**C**).
5. Slide the battery tray back in place (**D**) and secure with the screw on the back of the unit (**E**).



To Verify the Batteries are Inserted Correctly

1. Slide the On/Off Switch to ON (I).
2. The LED should flash green once.
3. If the LED doesn't flash, you may have inserted the batteries backwards. Try taking them out and turning them over, ensuring that the (+) side is up.
4. If the LED still does not flash, contact the Customer Care Center.

Replacement batteries (3-volt, CR2032) can be found at many retailers. Contact the Customer Care Center or visit our website at www.guardianpet.net for a list of common retailers.

⚠WARNING Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Do not short circuit, mix old and new batteries, dispose of in fire, or expose to water. When batteries are stored or disposed, they must be protected from shorting. Dispose of used batteries properly.

Battery Life

Average battery life is 1-3 months, depending on how often your dog barks. However, due to your dog's learning process, your first batteries may not last as long as replacement batteries. To conserve battery life, turn off when not in use.

Function and Response Table

Function	LED Light Response
Unit is on	Green LED Light flashes once
Emitting ultrasonic tone	Red LED Light on
Low battery condition	Red LED Light flashes 3 times every 5 seconds

What to Expect During Use of the Bark Control Collar

Important: Do not leave your dog alone the first few times he receives a correction.

Place the Bark Control Collar properly on your dog and wait nearby until he barks. Most dogs will understand very quickly that the Bark Control Collar is disrupting their urge to bark and will relax and stop barking. Because the ultrasonic correction from the Bark Control Collar may be surprising or startling at first, some dogs may bark more at the initial correction.

On rare occasions, a dog may get into a bark-correction-bark-correction cycle. If this happens, reassure your dog with calm, soothing tones. As your dog relaxes, he will understand that if he becomes quiet, he will not receive any more ultrasonic corrections. The small minority of dogs that have this reaction will only have it the first time they wear the Bark Control Collar.

You should notice a reduction in your dog's barking within the first couple of days that he wears the Bark Control Collar. At this point, it is important to remember the learning process is still not complete. Dogs will "test" this new learning experience and will increase their attempts to bark. This usually occurs during the second week a dog wears the Bark Control Collar. If this does occur, remain consistent and do not alter your use of the Bark Control Collar. You must place the Bark Control Collar on your dog in every situation when you expect him to be quiet. If your dog is not wearing the Bark Control Collar, he may resume barking and his learning would suffer a setback. *Note: All pets in hearing range will be affected by the ultrasonic tone.*

Tips and Maintenance

- Before playing with your dog, turn the unit off and remove the Bark Control Collar. The activity may cause your dog to bark, which could lead to him associating the play with the correction.
- Turn OFF the device while not in use.
- The Guardian® Ultrasonic Bark Control Collar should only be used with pets that are over 6 months of age.
- If your pet is injured or its mobility is otherwise impaired, contact your veterinarian or professional trainer before use.
- Do not leave your device unattended where your dog could accidentally damage it through chewing.
- Do not attempt to repair the device yourself. This will invalidate the warranty and make repairs more difficult.
- Clean your dog's hair weekly with a washcloth and a mild hand soap. Rinse and dry your dog's neck thoroughly.

Frequently Asked Questions

Is the Ultrasonic Bark Control Collar effective on all dogs?	: The product may not work on deaf or hearing impaired dogs.
Will another dog's bark set off the Bark Control Collar?	: Yes. The device can detect another dogs barking.
I have more than one dog, but only one dog with a barking problem. I keep both dogs together. Will the ultrasonic correction affect the other dog?	: Yes, when the dog barks the ultrasonic tone emits and can be detected up to 8 feet from the collar.
Can a dog become desensitized to the ultrasonic tone?	: There are some situations where dogs become desensitized. To avoid this, only use the Ultrasonic Bark Control Collar during periods of unwanted barking.
Can humans hear the ultrasonic tone?	: The ultrasonic tone cannot be heard by most humans. Occasionally the speaker may vibrate which can make a sound.
Can I add the bark control unit to an existing collar?	: Yes. A collar is included, however, it will fit on other collars up to ¾" wide.

Troubleshooting

My dog is barking but the LED is not flashing on the collar.	: Ensure that the batteries are properly installed. : Replace the batteries. : If the LED light is still not flashing, contact the Customer Care Center.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. **Terms of Use**
   This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this product implies acceptance of all such terms, conditions, and notices.
2. **Proper Use**
   This Product is designed for use with pets where training is desired. The specific temperament or size/weight of your pet may not be suitable for this Product (please refer to “How the Guardian® Ultrasonic Bark Control Works” in this Operating Guide). Radio Systems Corporation recommends that this Product is not used if your pet is aggressive and accepts no liability for determining suitability in individual cases. If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific Caution statements.

3. **No Unlawful or Prohibited Use**
   This Product is designed for use with pets only. This pet training device is not intended to harm, injure, or provoke. Using this product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.
4. **Limitation of Liability**
   In no event shall Radio Systems® Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. Buyer assumes all risks and liability from the use of this Product.
5. **Modification of Terms and Conditions**
   Radio Systems® Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

Customer Care International

USA & Canada - Tel: 800-732-2677
Monday - Friday 8 AM - 8 PM / Saturday 9 AM – 5 PM

Australia - Tel: 1800 786 608
Monday - Friday 8:30 AM - 5 PM

New Zealand - Tel: 0800 543 054
Monday - Friday 10:30 AM - 7 PM

Battery Disposal

This device operates on 2 (CR2032) 3-volt lithium manganese batteries; replace only with equivalent batteries. Separate collection of spent batteries is required in many regions; check the regulations in your area before discarding spent batteries. At the end of the product life, please contact our Customer Care Center to receive instructions on proper disposal of the unit. Please do not dispose of the unit in household or municipal waste. For a listing of Customer Care Center telephone numbers in your area, visit our website at www.guardianpet.net.

Perchlorate Battery

Perchlorate Material – special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Compliance

CE

This equipment has been tested and found to comply with the EU Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive. Unauthorized changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation could void the user's authority to operate the equipment, and void the warranty.

This product is in compliance with the provisions of the EMC and LV directives. The Declaration of Conformity can be found at: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Modifications or changes could void the user's authority to operate this equipment. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ACMA

This device complies with the applicable EMC requirements specified by the ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Warranty

One Year Non-Transferrable Limited Warranty

This Product has the benefit of a limited manufacturer's warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.guardianpet.net.

Australia/New Zealand - In compliance with the Australian Consumer Law, Warranties Against Defects, effective January 1, 2012, warranty details of this Product are as follows:

One Year Non-Transferrable Limited Warranty

What is covered: Radio Systems Australia Pty Ltd (hereinafter referred to as "Radio Systems") warrants to the original retail purchaser, and not any other purchaser or subsequent owner, that its Product, when subject to normal and proper residential use, will be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the purchase date. An "original retail

consumer purchaser" is a person or entity who originally purchases the Product, or a gift recipient of a new Product that is unopened and in its original packaging. When serviced by Radio Systems Customer Service, Radio Systems covers labor and parts for the first year of ownership; after the first year, a service or upgrade charge will apply relative to replacement of the Product with new or refurbished items at Radio System's sole discretion.

The limited warranty is non-transferrable and shall automatically terminate if the original retail consumer purchaser resells the Radio Systems Product or transfers the property on which the Radio Systems Product is installed. This Limited Warranty excludes accidental damage due to dog chews; lightning damage; or neglect, alteration, and misuse. Consumers who purchase Products outside of Australia, New Zealand, or from an unauthorized dealer will need to return the Product to the original place of purchase for any warranty issues.

Please note that Radio Systems does not provide refunds, replacements, or upgrades for change of mind, or for any other reason outside of these Warranty terms.

Claims Procedure:
Any claim made under this Warranty should be made directly to Radio Systems Australia Pty Ltd Customer Care Centre at:

Radio Systems Australia Pty Ltd
PO Box 765, Mudgeeraba QLD 4213
Australia Residents: 1800 786 608
New Zealand Residents: 0800 543 054
Email: info@petsafeaustralia.com.au

To file a claim, a proof of purchase must be provided. Without a proof of purchase, Radio Systems will not repair or replace faulty components. Radio Systems requests the Consumer to contact the Radio Systems Customer Care Centre to obtain a Warranty Return number, prior to sending the Product. Failure to do so may delay in the repair or replacement of the Product.

If the Product is deemed to be faulty within 30 days from date of original purchase, Radio Systems will organise for a replacement to be sent in advance of returning the faulty Product. A Post Bag will be included with the replacement Product for the return of the faulty Product. The Product must be returned within 7 days of receiving the replacement. If the Product is deemed to be faulty after 30 days from the date of original purchase, the consumer will be required to return the Product to Radio Systems at the consumer's own expense. Radio Systems will test and replace the faulty unit or its components and return to the consumer free of charge, provided the Product is within its said warranty period. This warranty is in addition to other rights and remedies available to you under the law. Radio Systems goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Should you have any queries or require any further information, please contact our Customer Care Centre on 1800 786 608 (Australia) or 0800 543 054 (New Zealand).

Français

Informations importantes sur la sécurité

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION ATTENTION, utilisé avec un symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées.

ATTENTION ATTENTION, utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait blesser votre animal.

⚠AVERTISSEMENT **Risques d'explosion.** Ne provoquez pas de court-circuit, ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ne les jetez pas au feu et ne les exposez pas à l'eau. Lorsque les piles sont entreposées ou mises au rebut, elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Jetez les piles usagées de façon appropriée.

⚠AVERTISSEMENT **Ne peut être utilisé avec des chiens dangereux.** N’utilisez pas ce produit si votre chien est agressif ou si votre chien a tendance à être agressif. Les chiens agressifs peuvent provoquer chez leurs maîtres ou autrui des blessures graves ou la mort. Si vous n'êtes pas sûr que ce dispositif soit approprié pour votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel.

⚠ATTENTION **Cet appareil à vocation à être utilisé uniquement sur des chiens.** Ne jamais essayer de l'utiliser à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.

- Les autres animaux à portée d'oreille entendront les signaux de dressage.
- La plupart des humains ne peuvent pas entendre les ultrasons ; cependant, des précautions doivent être prises lors de la préparation du contrôle des aboiements à ultrasons Guardian.

ATTENTION **Risque d’irritation de la peau.** Veuillez lire et respecter les consignes décrites dans ce manuel. Il est important que le collier soit bien ajusté. Un collier porté de façon excessive ou trop serré peut irriter la peau de l’animal. Ce type de blessure s’appelle une escarre de décubitus ou une nécrose cutanée.

- Évitez de laisser le collier sur le chien plus de 12 heures par jour.
- Si possible, réajustez le collier toutes les 1 à 2 heures.
- Vérifiez l’ajustement pour éviter une pression excessive ; suivez les instructions de ce manuel.
- Ne raccordez jamais une laisse sur le collier électronique.

- Lorsque vous utilisez un autre collier avec une laisse, veillez à ce qu'il n'exerce pas de pression sur le collier électronique.
- Lavez le cou du chien chaque semaine avec un tissu humide.
- Examinez quotidiennement la zone de contact pour détecter toute rougeur ou plaie.
- En cas de rougeur ou de plaie, arrêtez d'utiliser le collier jusqu'à la guérison.
- Si l'irritation persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les escarres de décubitus et la nécrose cutanée, consultez notre site Web.

Ces étapes vous aideront à assurer la sécurité et le confort de votre animal. Après un certain temps, il se peut que votre chien tolère très bien le collier. Si c'est le cas, certaines précautions peuvent être assouplies. Il est important de poursuivre les contrôles quotidiens de la zone de contact. En cas de rougeur ou de plaie, arrêtez d'utiliser le collier jusqu'à la guérison complète de la peau.

Le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian® doit être utilisé uniquement sur des chiens bien portants. Nous vous recommandons d'emmener votre chien chez un vétérinaire avant d'utiliser ce collier s'il n'est pas en bonne santé.

Le collier anti-aboiements n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants. Utilisez-le uniquement pour sa fonction anti-aboiement.

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un produit Guardian® de PetSafe®. La camaraderie que vous entretenez avec votre animal est faites de moments mémorables et d'une compréhension mutuelle. Nos produits et outils d'entraînement favorisent un style de vie axé sur la protection, l'enseignement et l'amour - aspects essentiels à la création de bons souvenirs qui dureront toute une vie. Si vous avez des questions au sujet de nos produits ou de la manière appropriée pour dresser votre animal, n'hésitez pas à visiter notre site web au www.guardianpet.net ou à communiquer avec notre service client au 1-800-732-2677.

Afin de tirer profit de la meilleure protection possible de votre garantie, veuillez procéder à l'enregistrement de votre produit dans les 30 jours suivant l'achat au www.guardianpet.net. En enregistrant votre produit moins de 30 jours après la date d'achat et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d'une réponse plus rapide du service à la clientèle s'il advenait que vous deviez communiquer avec eux. Plus important encore, Guardian® par PetSafe® ne donnera ou ne vendra jamais vos informations confidentielles à qui que ce soit. Les informations complètes de garantie sont disponibles en ligne, à l'adresse www.guardianpet.net.

Table des matières

Contenu du kit....26
Caractéristiques....26
Comment le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian® fonctionne....26
Définitions....27
Ajustement du collier anti-aboiements....27
Insertion et retrait des piles....30
À quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation du collier anti-aboiements....32

Conseils et entretien 33
Questions fréquemment posées.....34
Dépannage 35
Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité.....35
Élimination des piles usagées 36
Conformité 37
Garantie.....38

Contenu du kit



Le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian®



Piles de 3 volts au Lithium CR2032


Guardian
ULTRASONIC BARK CONTROL COLLAR
operating guide
manuel d'utilisation
manual de funcionamiento
Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de commencer.
Lea todo este manual antes de comenzar a usar el producto.
Model Number
Numéro de modèle
Número de modelo
GDT11-13926

Manuel d'utilisation

Caractéristiques

- Utilise les ultrasons afin d'empêcher les aboiements
- Voyant de pile faible
- Léger et confortable

Comment le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian® fonctionne

Le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian® dissuade efficacement le chien qui le porte d'aboyer. Lorsque le microphone détecte que votre chien aboie, l'appareil émet

un signal sonore ultrason, audible par votre chien mais pas par la plupart des humains. Effrayé par le signal sonore aigu, le chien s'arrêtera d'aboyer, à mesure qu'il fera le lien entre son aboiement et le bruit désagréable.

Définitions



Microphone : détecte les aboiements.

Voyant lumineux bicolore : est allumé lorsque le contrôle des aboiements à ultrasons est actif. Clignote aussi pour signaler un état de pile faible.

Haut-parleur : génère le signal sonore ultrason.

Support piles : accueille les deux piles de 3 volts au Lithium CR2032.

Interrupteur marche/arrêt : met le collier anti-aboiements en marche (I) et à l'arrêt (O).

Ajustement du collier anti-aboiements

Important : le collier anti-aboiements doit être correctement positionné et réglépour fonctionner de façon efficace.



Pour que le collier soit bien ajusté, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que le collier anti-aboiements est éteint.
2. Commencez alors que votre chien est assis confortablement (**A**).

3. Mettez le collier anti-aboiements autour du cou de votre chien, près des oreilles. Centrez le collier anti-aboiements sous le cou de votre chien, Interrupteur marche/arrêt orienté vers le haut (**B**).
4. Vérifiez le serrage du collier anti-aboiements en insérant un doigt entre le collier et l'arrière du cou du chien (**C**). L'ajustement doit être serré mais ne doit pas comprimer.
5. Laissez le collier pendant plusieurs minutes sur votre chien, puis vérifiez à nouveau l’ajustement. Vérifiez ensuite l'ajustement du collier anti-aboiements au fur et à mesure que votre chien s'habitue à le porter.
6. Coupez le collier à la taille voulue (**D**):
   a. Marquez la longueur souhaitée du collier avec un stylo. Laissez une longueur suffisante si votre chien n’a pas encore atteint sa taille adulte ou si son poil s’épaissit en hiver.
   b. Enlevez the collier anti-aboiements de votre chien et coupez l'excédent.
   c. Avant de replacer le collier anti-aboiements sur votre chien, soudez le bord coupé en appliquant une flamme sur la partie effilochée.







ATTENTION Le collier anti-aboiements ne doit pas être porté plus de 12 heures sur 24. Un port excessif du collier risque d'entraîner une irritation de la peau. Veuillez vous reporter à la page 22 pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Pour reposer la boucle du collier



- La boucle coulissante empêche le collier de se desserrer autour du cou de l'animal.
- Les bords dentelés doivent être dirigés vers le haut ; le collier se desserrera s'il n'est pas correctementenfi lé dans la boucle.

Insertion et retrait des piles

Remarque : n'installez pas la pile alors que le collier anti-aboiements est sur votre chien.

1. Séparez le collier de l'appareil de contrôle des aboiements à ultrasons.
2. Enlevez la vis située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un petit tournevis à pointe cruciforme (**A**).
3. Faites glisser le couvercle du compartiment piles pour ouvrir (**B**).
4. Installer deux (2) piles 3 volts au Lithium CR2032 avec la borne positive (+) dirigée vers le haut (**C**).
5. Faites glisser le couvercle du compartiment piles pour le refermer (**D**) et sécurisez-le avec la vis à l'arrière de l'appareil (**E**).



Pour vérifi er que les piles sont correctement insérées

1. Positionnez l'Interrupteur marche/arrêt sur marche (I).
2. Le voyant DEL vert doit clignoter une fois.
3. Si le voyant DEL ne clignote pas, il se pourrait que vous ayez placé les piles à l'envers. Essayez de les retourner pour que la borne positive (+) soit dirigée vers le haut.
4. Si le voyant DEL ne clignote toujours pas, contactez le service clientèle.

Des piles de rechange (3 volts Lithium CR2032) sont disponibles chez de nombreux revendeurs. Contactez le service clientèle ou consultez notre site web à l'adresse www.guardianpet.net pour obtenir une liste de revendeurs.

⚠AVERTISSEMENT Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile inapproprié. Ne provoquez pas de court-circuit, ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ne les jetez pas au feu et ne les exposez pas à l'eau. Lorsque les piles sont entreposées ou mises au rebut, elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Jetez les piles usagées de façon appropriée.

Autonomie de la pile

La durée de vie moyenne d'une pile est comprise entre 1 et 3 mois selon la fréquence à laquelle votre chien aboie. Toutefois, en raison du processus de dressage de votre chien, la première pile risque de ne pas durer aussi longtemps que les suivantes. Pour optimiser la durée de vie des piles, éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Tableau de fonctions et réponses

Fonction	**Activation des DEL**
L'unité est en marche	Le voyant DEL vert clignote une fois
Émission du signal sonore ultrason	Le voyant DEL rouge est en marche
État de pile faible	Le voyant DEL rouge clignote 3 fois toutes les 5 secondes

À quoi faut-il s'attendre lors de l'utilisation du collier anti-aboiements

Important : ne laissez pas votre chien seul les premières fois qu'il reçoit une correction.

Placez correctement le collier anti-aboiements sur votre chien et attendez à proximité jusqu'à ce qu'il aboie. La plupart des chiens comprennent très rapidement que le collier-aboiements perturbe leur besoin d'aboyer ; ils se détendent et cessent alors d'aboyer. Comme la correction par ultrasons du collier anti-aboiements peut être brusque ou surprenante au début, certains chiens peuvent aboyer davantage lors de la première correction.

Dans de rares cas, le chien entre dans un cycle d'aboiement-correction-aboiement-correction. Si cela arrive à votre chien, rassurez-le d'un ton calme et rassurant. À mesure qu'il se tranquillise, il comprend qu'en restant sage, la correction par ultrasons ne se déclenche plus. La petite minorité de chiens qui ont cette réaction ne l'ont que la première fois qu'ils portent le collier anti-aboiements.

Vous devriez remarquer une diminution des aboiements de votre chien dès le deuxième jour du port du collier anti-aboiements. À ce stade, il est important de se rappeler que le processus d'apprentissage n'est pas terminé. Les chiens vont « tester » cette nouvelle expérience d'apprentissage et augmenter leurs tentatives d'aboiement. Ceci se produit en général pendant la deuxième semaine du port du collier anti-aboiements. Dans ce cas, restez cohérent et ne modifiez pas votre utilisation du collier anti-aboiements. Vous devez mettre le collier anti-aboiements sur votre chien dans toutes les situations où vous voulez qu'il reste silencieux. Si votre chien ne porte pas le collier anti-aboiements, il peut reprendre les aboiements et son apprentissage en pâtirait. *Remarque : les autres animaux à portée d'oreille entendront les signaux ultrason.*

Conseils et entretien

- Avant de jouer avec votre chien, éteignez le dispositif et enlevez le collier anti-aboiements. Votre chien peut aboyer pendant le jeu, ce qui pourrait l'amener à associer le jeu à la correction.
- Éteignez le dispositif lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Le collier anti-aboiements ne doit être utilisé que sur des chiens âgés d'au moins 6 mois.
- Si votre animal est blessé ou éprouve des difficultés à se déplacer, veuillez contacter votre vétérinaire ou un dresseur professionnel avant toute utilisation.
- Ne laissez pas ce dispositif sans surveillance à un endroit où votre chien pourrait accidentellement l'endommager en le mâchonnant.
- N'essayez pas de réparer vous-même le dispositif. Ceci annulerait la garantie et rendrait les réparations plus difficiles.
- Nettoyez les poils de votre chien une fois par semaine avec un tissu humide et du savon doux pour les mains. Rincez et séchez soigneusement son cou.

Questions fréquemment posées

Le contrôle des aboiements à ultrasons est-il efficace sur tous les chiens ?	: Le produit peut ne pas être efficace sur des chiens sourds ou malentendants.
L'aboiement d'un autre chien déclenche-t-il le collier anti-aboiements ?	: Oui. Le dispositif peut détecter l'aboiement d'un autre chien.
J'ai deux chiens, mais un seul a des problèmes d'aboiement. Ils vivent à proximité l'un de l'autre. La correction ultrason va-t-elle affecter l'autre chien ?	: Oui, le signal sonore ultrason émis lors de l'aboiement d'un chien peut être perçu jusqu'à 2,5 mètres du collier.
Un chien peut-il être désensibilisé à un signal sonore ultrason ?	: Il peut arriver dans certains cas qu'un chien devienne désensibilisé. Pour éviter cela, utilisez le contrôle des aboiements à ultrasons uniquement lorsque votre chien ne doit pas aboyer.
Les humains peuvent-ils entendre les ultrasons émis ?	: Les ultrasons émis ne sont pas perceptibles par la plupart des humains. Le haut-parleur peut occasionnellement vibrer, générant un bruit.
Puis-je raccorder le dispositif de contrôle des aboiements à ultrasons sur un collier existant ?	: Oui. Bien qu'un collier soit inclus, le dispositif peut s'adapter sur d'autres colliers, jusqu'à 19 mm de largeur.

Dépannage

Mon chien aboie mais le voyant rouge ne s'allume pas.	: Vérifiez que les piles sont correctement installées. : Changez les piles. : Mon chien aboie mais le voyant rouge ne s'allume pas.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. **Conditions d'Utilisation**
   L'utilisation de ce produit est soumis à votre acceptation des termes, conditions et consignes d'utilisation sans modification. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation.

2. **Usage approprié**
   Ce produit a été conçu pour le dressage des chiens. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre chien peuvent ne pas convenir pour ce produit (veuillez consulter la section « Comment le contrôle des aboiements à ultrasons Guardian® fonctionne » dans ce manuel d'utilisation). Radio Systems Corporation recommande de ne pas utiliser ce Produit si votre animal est agressif et n'endosse aucune responsabilité concernant la détermination du caractère approprié à chaque cas. Si vous n'êtes pas sûr que ce Produit soit adapté à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié avant emploi. Une utilisation appropriée comprend, entre autres, la consultation de l'intégralité de ce manuel ainsi que de l'ensemble des avertissements.

3. **Usage illégal ou interdit**
   Ce produit a été conçu pour le dressage des chiens uniquement. Ce dispositif de dressage n’est pas destiné à blesser ni à provoquer un animal. L’utilisation inappropriée de ce Produit peut représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.
4. **Limitation de Responsabilité**
   Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables pour (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires,(ii) ni pour des dommages occasionnés ou associés à l'utilisation ou à l'utilisation inappropriée de ce produit.
5. **Modification des Termes et des Conditions**
   Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes d'utilisation applicables à ce produit.

Élimination des piles usagées

L'appareil fonctionne avec 2 piles de 3 volts au Lithium-manganèse (CR2032) ; remplacez uniquement avec des piles équivalentes. La collecte sélective des piles usagées est exigée dans de nombreux pays ; renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur avant d’éliminer les piles usagées. Lorsque ce produit aura atteint la fin de sa vie utile, veuillez contacter le service clientèle afin d'obtenir des directives relatives à l'élimination adéquate de ces piles. Veuillez ne pas mettre le dispositif avec les déchets ménagers ou urbains. Pour connaître les numéros de téléphone du service clientèle, visitez notre site Internet www.guardianpet.net.

Conformité

CE

Cet équipement a été testé et il est conforme à la directive européenne applicable à la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Toute modification du dispositif non autorisée par Radio Systems Corporation peut annuler la capacité de l'acheteur à utiliser le dispositif et annuler la garantie.

Ce produit est conforme aux dispositions des directives EMC et LV. Vous trouverez la déclaration de conformité à l’adresse : www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC

Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent être à l'origine d'un fonctionnement non souhaité.

Les modifications ou changements risquent d'empêcher l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

ACMA

Cet appareil est conforme aux normes applicables relatives aux EMC et spécifiées par l'ACMA (Autorité Australienne pour la Communication et les Médias - Australian Communications and Media Authority).

Garantie

Un an non transférable Garantie limitée

Produit bénéficie d'une garantie limitée du fabricant. Une description détaillée de la garantie et des conditions de celle-ci est disponible sur le site Internet suivant www.guardianpet.net.

Español

Información importante de seguridad

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre riesgos de lesiones personales potenciales. Siga todos los mensajes de seguridad que aparecen a continuación de este símbolo para evitar posibles daños o la muerte.

⚠ADVERTENCIA ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ATENCIÓN ATENCIÓN, utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN ATENCIÓN, utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones a su mascota.

⚠ADVERTENCIA **Riesgo de explosión.** No provoque cortocircuitos, no mezcle pilas viejas y nuevas, no las deseche echándolas al fuego ni las exponga al agua. Cuando las pilas se guarden o se desechen, deben estar protegidas, para que no sufran cortocircuitos. Deseche las pilas gastadas adecuadamente.

⚠ADVERTENCIA **No se debe utilizar con perros agresivos.** No use este producto si su perro es agresivo o si es propenso a mostrar una conducta agresiva. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves e incluso la

muerte a su dueño y a otras personas. Si no está seguro de si este producto es apropiado para su perro, consulte a su veterinario o a un adiestrador profesiona

⚠ATENCIÓN **Este aparato solo debe usarse con perros.** No intente usarlo para ningún propósito no descrito en este manual.

- Todas las mascotas que se hallen dentro del campo de audición se verán afectadas por la señal acústica ultrasónica.
- La mayoría de humanos no puede oír la señal acústica de ultrasonidos, aunque se deben tomar precauciones cuando se prepare el control de los ladridos por ultrasonidos Guardian® para su uso.

ATENCIÓN **Riesgo de daños para la piel.** Lea y observe las instrucciones recogidas en este manual. Es importante conseguir un ajuste correcto del collar. Un collar demasiado apretado, o utilizado durante mucho tiempo, puede causar daños en la piel del cuello de la mascota. Estas lesiones se denominan escaras de la cama; también se denominan úlceras de decúbito o necrosis por presión.

- Evite que el perro lleve el collar durante más de 12 horas al día.
- Si es posible, recoloque el collar en el cuello del animal cada 1 ó 2 horas.
- Compruebe el ajuste para prevenir la presión excesiva. Siga las instrucciones de este manual.
- No ponga nunca una correa en el collar electrónico.
- Cuando se utilice un collar independiente para fijar un correa, verifique que esto no causa presión sobre el collar electrónico.
- Lave la zona del cuello del perro cada semana con un paño húmedo.
- Examine diariamente el área de contacto en busca de signos de erupciones o úlceras.

- Si se observa una herida o una úlcera, deje de usar el collar hasta que se haya curado la piel.
- Si esta situación persiste durante más de 48 horas, consulte a su veterinario.
- Para obtener más información sobre úlceras y necrosis por presión, diríjase a nuestro sitio web.

Estas medidas ayudarán a proteger a su perro y a mejorar su nivel de comodidad. Con el tiempo, puede descubrir que su mascota es muy tolerante al collar. De ser así, puede disminuir algunas de estas precauciones. Es importante continuar con los controles diarios del área del cuello. Si observa enrojecimiento o irritación, deje de utilizar el collar hasta que la piel haya sanado completamente.

El control de los ladridos por ultrasonidos Guardian® debe utilizarse solo con perros sanos. Si su perro no se encuentra en buen estado de salud, le recomendamos que lo lleve a un veterinario antes de usar el collar.

El collar antiladridos no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Utilizar solo con fines de eliminación de los ladridos.

Le agradecemos por elegir Guardian® de la marca PetSafe®. Usted y su mascota se merecen disfrutar de una relación repleta de momentos memorables y de comprensión mutua. Nuestros productos y dispositivos de adiestramiento fomentan la protección, la enseñanza y el cariño; elementos esenciales de una relación que le dejará inolvidables recuerdos. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el adiestramiento de su mascota, visite nuestro sitio web en www.guardianpet.net o comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente llamando al 1-800-732-2677.

Para aprovechar al máximo la protección de su garantía, registre su producto dentro de los 30 días posteriores a la compra en www.guardianpet.net. Al registrar su producto y guardar el comprobante de compra, podrá disfrutar de la garantía completa del mismo, y si necesita llamar al Centro de atención al cliente, lo podremos atender con mayor rapidez. Y, lo más importante, Guardian® de PetSafe® nunca divulgará o venderá sus datos personales a terceros. La información completa de la garantía está disponible por internet en www.guardianpet.net.

Índice

Componentes 44
Características 44
Cómo funciona el control de los ladridos por ultrasonidos Guardian® 44
Definiciones 45
Ajuste del collar antiladridos 45
Para insertar y retirar las pilas 48
Qué debe esperar que suceda al usar el collar antiladridos 50

Consejos y mantenimiento 51
Preguntas frecuentes 52
Resolución de problemas 53
Términos de uso y Limitación de responsabilidad 53
Eliminación de las pilas 54
Conformidad 55
Garantía 56

Componentes



Collar de control de los ladridos por ultrasonidos Guardian®



Pilas de litio de 3 V tipo CR2032

Guardian
ULTRASONIC BARK CONTROL COLLAR
operating guide
manuel d'utilisation
manual de funcionamiento
Please read this entire guide before beginning.
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de commencer.
Lea todo este manual antes de comenzar a usar el producto.
Model Number
Numéro de modèle
Número de modelo
GDT11-13926

Manual de funcionamiento

Características

- Utiliza ultrasonidos para evitar los ladridos molestos
- Indicador de pilas con poca carga
- Ligero y cómodo

Cómo funciona el control de los ladridos por ultrasonidos Guardian®

El control de los ladridos por ultrasonidos Guardian® disuade con eficacia a los perros de ladrar cuando lo llevan puesto. Cuando el micrófono recoge el sonido del ladrido del perro, la unidad emite una señal acústica ultrasónica que puede oír el animal pero no la mayoría de

los humanos. Sobresaltado por la señal acústica alta, el perro debería dejar de ladrar ya que asociará el ladrido con este sonido tan molesto.

Definiciones



Micrófono: detecta los ladridos.

Indicador luminoso LED de dos colores: se enciende cuando el control de los ladridos por ultrasonidos está activado. También parpadea para indicar que la pila tiene poca carga.

Altavoz: produce la señal acústica ultrasónica.

Bandeja de las pilas: aloja las dos pilas CR2032 de litio de 3 voltios.

Interruptor de encendido/apagado: enciende el collar antiladridos (I) y lo apaga (O).

Ajuste del collar antiladridos



Importante: para que funcione de manera efectiva, es importante que el collar le quede bien ajustado a su perro y se coloque en el lugar correcto.

Para garantizar un ajuste correcto, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que el collar antiladridos está apagado.
2. Empiece haciendo que el perro se mantenga de pie de forma cómoda (**A**).

3. Póngale el collar antiladridos a su perro en el cuello, cerca de las orejas. Centre el collar antiladridos debajo del cuello del perro, con el interruptor de encendido/apagado orientado hacia arriba (**B**).
4. Compruebe la tirantez del collar antiladridos insertando un dedo entre el collar y la parte posterior del cuello de su perro (**C**). El ajuste debe ser cómodo, sin estar demasiado apretado.
5. Deje que su perro lleve el collar unos minutos y vuelva a comprobar el ajuste. Compruebe el ajuste de nuevo cuando el perro se sienta más cómodo con el collar antiladridos.
6. Recorte el collar como se indica en (**D**):
   a. Marque la longitud deseada del collar con un rotulador. Deje espacio para cuando crezca el perro si es joven, o si le crece pelo largo en invierno.
   b. Retire el collar antiladridos de su perro y corte lo que sobre.
   c. Antes de volver a colocar el collar antiladridos a su perro, selle el borde del corte del collar quemándolo con una llama a lo largo del borde cortado.







ATENCIÓN El collar antiladridos no se debe utilizar durante más de 12 horas en un periodo de 24 horas. Si se le deja puesto el collar al perro durante demasiado tiempo este puede sufrir irritación cutánea. Por favor, consulte en la página 39 la información adicional.

Para volver a cerrar el collar con la hebilla



- La hebilla deslizante evita que el collar acabe quedando suelto alrededor del cuello de la mascota.
- Los dientes deben estar mirando hacia arriba; el collar se deslizará si no está adecuadamente abrochado.

Para insertar y retirar las pilas

Nota: no instale las pilas mientras que su perro tenga puesto el collar de control de los ladridos.

1. Afl oje o retire el collar de la unidad de control de los ladridos por ultrasonidos.
2. Quite el tornillo de la parte posterior de la unidad con un destornillador pequeño Phillips (**A**).
3. Extraiga la bandeja de las pilas (**B**).
4. Instale dos (2) pilas CR2032 de litio 3 de voltios con el lado positivo (+) hacia arriba (**C**).
5. Vuelva a colocar la bandeja de las pilas en su lugar (**D**) y asegúrela con el tornillo que hay en la parte posterior de la unidad (**E**).





Para comprobar que las pilas estén insertadas correctamente

1. Ponga el interruptor de encendido/apagado en encendido (I).
2. El indicador luminoso LED debería emitir un destello verde.
3. Si el indicador luminoso LED no emite el destello, es posible que haya insertado las pilas al contrario. Pruebe a sacarlas y a volver a ponerlas asegurándose de que el lado positivo (+) esté hacia arriba.
4. Si el indicador luminoso LED sigue sin emitir destellos, contacte con el Centro de Atención al Cliente.

Se pueden encontrar pilas de sustitución (de litio de 3 voltios tipo CR2032) en muchos comercios minoristas. Contacte con el Centro de Atención al Cliente o visite nuestro sitio web en www.guardianpet.net para obtener una lista de comercios minoristas habituales.

⚠ADVERTENCIA Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de un tipo incorrecto. No provoque cortocircuitos, no mezcle pilas viejas y nuevas, no las deseche echándolas al fuego ni las exponga al agua. Cuando las pilas se guarden o se desechen, deben estar protegidas, para que no sufran cortocircuitos. Deseche las pilas gastadas adecuadamente.

Duración de la batería

La duración promedio de las pilas es de 1 a 3 meses, según la frecuencia con que su perro ladre. No obstante, debido a que se usará más durante el adiestramiento del perro, puede que la primera tanda de pilas no dure tanto como las de repuesto. Para prolongar la duración de la batería, apague la unidad cuando no la use.

Tabla de funciones y respuestas

Función	**Respuesta del indicador luminoso LED**
La unidad está encendida	El indicador luminoso LED emite un destello verde
Emisión de señales acústicas ultrasónicas	El indicador luminoso LED rojo está encendida
Pilas con poca carga	El indicador luminoso LED rojo emite 3 destellos veces cada 5 segundos

Qué debe esperar que suceda al usar el collar antiladridos

Importante: no deje solo al perro las primeras veces que reciba una corrección.

Ponga el collar antiladridos correctamente a su perro y espere cerca hasta que ladre. La mayoría de los perros comprenderán muy rápidamente que el collar antiladridos está interrumpiendo sus ladridos, se relajarán y dejarán de ladrar. Dado que la corrección por ultrasonidos del collar antiladridos puede resultarles sorprendente o alarmante, es posible que algunos perros ladren más en respuesta a las correcciones iniciales.

En raras ocasiones un perro puede entrar en un ciclo de ladrido-corrección-ladrido-corrección. Si esto ocurre, tranquilice a su perro con un tono calmado y suave. Cuando el perro se relaje, comprenderá que si se calla no recibirá más correcciones por ultrasonidos. La pequeña minoría de perros que tienen esta reacción solo deberían tenerla la primera vez que lleven el collar antiladridos.

Notará una reducción de los ladridos de su perro en los dos primeros días que lleve el collar antiladridos. En este punto, es importante recordar que el proceso de adiestramiento aún no ha finalizado. La mayoría de los perros "probarán" esta nueva experiencia de adiestramiento y aumentarán sus intentos de ladrar. Esto generalmente ocurre durante la segunda semana que un perro lleva puesto el collar antiladridos. Si esto ocurre, sea constante y no altere el uso del collar antiladridos. Debe colocar el collar antiladridos a su perro en cada situación en que desee que esté callado. Si su perro no lleva puesto el collar antiladridos, puede volver a ponerse a ladrar y su adiestramiento sufrirá un retroceso. *Nota: todas las mascotas que se hallen dentro del campo de audición serán afectadas por la señal acústica ultrasónica.*

Consejos y mantenimiento

- Apague la unidad y retire el collar antiladridos antes de ponerse a jugar con su perro. La actividad puede hacer que su perro ladre, lo que podría llevarle a asociar el juego con la corrección.
- Apague el dispositivo mientras no lo esté usando.
- El collar antiladridos solo debe usarse con mascotas mayores de 6 meses de edad.
- Si su mascota padece alguna lesión o limitación física, consulte con su veterinario o un adiestrador cualificado antes de usarlo.
- No deje el collar desatendido si su perro puede dañarlo por accidente mordiéndolo.
- No trate de reparar la unidad usted mismo. De hacerlo, la garantía quedará anulada y será más difícil repararla.
- Límpiele el pelo de su perro cada semana con un paño húmedo y jabón para manos suave. Enjuáguele y séquele el cuello a su perro a conciencia.

Preguntas frecuentes

¿El control de los ladridos por ultrasonidos es eficaz con todos los perros?	: El producto no puede funcionar con perros sordos o con discapacidad auditiva.
¿Activará el collar antiladridos el ladrido de otro perro?	: Sí. El dispositivo puede detectar el ladrido de otros perros.
Tengo más de un perro, pero solo uno tiene problemas con los ladridos; además, los mantengo juntos. ¿Afectará la corrección por ultrasonidos al otro perro?	: Sí; cuando el perro ladre, la señal acústica ultrasónica se activará y se podrá detectar hasta a 2,5 metros del collar.
¿Es posible que un perro se vuelva insensible a la señal acústica ultrasónica?	: Hay algunas situaciones en las que los perros se vuelven insensibles. Para evitar este hecho, use el control de los ladridos por ultrasonidos cuando no desee que ladre el perro.
¿Pueden oír los humanos la señal acústica ultrasónica?	: La señal acústica ultrasónica no la pueden oír la mayoría de los humanos. En ocasiones, el altavoz podría vibrar y causar un sonido.
¿Puedo añadir la unidad de control de los ladridos por ultrasonidos a un collar que ya tenga?	: Sí. Se incluye un collar, aunque la unidad se puede acoplar en otros collares de hasta 19 mm de ancho.

Resolución de problemas

Mi perro ladra pero la luz roja no se enciende.	: Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. : Sustituya las pilas. : Si la luz roja continúa sin encenderse, contacte con el Centro de Atención al Cliente.

Términos de uso y Limitación de responsabilidad

1. **Términos de uso**
   Este producto se le ofrece a condición de que acepte, sin modificaciones, los siguientes términos, condiciones y avisos. El uso de este producto implica la aceptación de la totalidad de tales términos, condiciones y avisos.
2. **Uso adecuado**
   Este producto está diseñado para utilizarse con mascotas cuando se quiere adiestrarlas. El temperamento específico o tamaño/peso de su mascota puede que no sean adecuados para este producto (consulte "Cómo funciona el control de los ladridos por ultrasonidos PetSafe®" en este manual de funcionamiento). Radio Systems Corporation recomienda no usar este producto si su mascota es agresiva, y no acepta ninguna responsabilidad para determinar la idoneidad en casos individuales. Si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de todo el manual de funcionamiento y cualquier declaración de precaución específica.

3. **Uso ilegal o prohibido**
   Este Producto está diseñado para utilizar solo con mascotas. Este dispositivo de adiestramiento para mascotas no tiene como propósito herir, lesionar o provocar. El uso de este producto de forma diferente a la indicada podría resultar en incumplimiento de las leyes federales, estatales o locales.
4. **Limitación de responsabilidad**
   En ningún caso, Radio Systems® Corporation se hará responsable por daños directos, indirectos, punitivos, secundarios, especiales o derivados, o por ningún tipo de daño que de cualquier manera surja o esté relacionado con el uso o abuso de este producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades por el uso de este Producto.
5. **Modificación de las Condiciones Generales**
   Radio Systems® Corporation se reserva el derecho a modificar los términos, las condiciones y los avisos según los cuales se ofrece este Producto.

Eliminación de las pilas

Este dispositivo funciona con 2 pilas CR2032 de 3 voltios de litio-manganeso; sustitúyalas únicamente por unas equivalentes. En muchas regiones se requiere que las pilas gastadas se recojan por separado; compruebe las normas de su zona antes de deshacerse de las pilas gastadas. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente para recibir instrucciones sobre la eliminación correcta de la unidad. No tire la unidad en la basura doméstica o municipal. Para obtener un listado de los números de teléfono de los Centros de Atención al Cliente de su zona visite nuestro sitio web en www.guardianpet.net.

Conformidad

CE

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con las principales normas de compatibilidad electromagnética y de bajo voltaje de la UE. Los cambios o modificaciones sin autorización realizados en el equipo que no estén aprobados por Radio Systems Corporation podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo y anularán la garantía.

Este producto cumple las normas de las directivas EMC y LV. La declaración de conformidad se puede encontrar en: www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

IC

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede que no cause interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Las modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento este equipo. Este aparato digital de la clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

ACMA

Este dispositivo cumple los requisitos de EMC aplicables especificados por la ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Garantía

Un año no transferible de garantía limitada

Este producto está cubierto por la garantía limitada del fabricante. Una descripción detallada de los términos y condiciones de la garantía está disponible en el sitio Web www.guardianpet.net.

Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
www.guardianpet.net
400-1647-11/1

©2012 Radio Systems Corporation